

PUM シリーズ

拡張通信モジュール(PROFIBUS) [PUMCP]

マルチループ・モジュール型温度調節計

ENHANCED COMMUNICATION MODULE

仕様書

PUMCP

PUMCP は、モジュール型温度調節計 PUM シリーズを上位 PROFIBUS システムに接続する、通信モジュールです。 PROFIBUS DP-V0 に対応し、プログラムレスで最大 12Mbps の高速通信が可能です。また、本モジュール 1 台に最大 16 台(64ch)の PUMA(制御モジュール)を接続することが可能で、装置の省配線・省スペース・省エンジニアリング化に貢献します。

特 長

- I.PROFIBUS 通信システムへのプログラムレス接続
 - 1. PROFIBUS DP-V0 対応、最大 12Mbps の高速通信
 - 制御モジュール (PUMA/PUMB) の全パラメータへのアクセスが、PROFIBUS 経由で可能。
 - 3. 連結した制御モジュール (PUMA/PUMB) との高速 内部通信による,高速なデータの取込み,設定反映。
- Ⅱ. 使いやすさを追求した構造・機能
 - 1. 最大 16 台 (64ch) の横連結 (イベント入出力モジュールをさらに 16 台, 合計 32 台連結可能) による, 電源線の省配線化。また, この最大連結状態が PROFIBUS 接続可能なことによる通信線の省配線化。
 - 2. 前面端子部,本体部,ベース部への3分割構造
 - ⇒ 独立した配線作業が可能
 - ⇒ 配線を残して本体のみ交換可能

システム仕様

- 1. 製 品 形 態: マルチループ・モジュール型温度調節計 2. 構成モジュール:
- 2. 併成モンュール · 1) アナログ系モジュール:合計最大 16 台
 - a) 制御モジュール〔4 ループ〕 b) 拡張入出力(アナログ系)モジュール
 - アナログ入出力 〔入力・出力 各 4 点〕
 - アナログ入力 〔入力 4 点〕
 - アナログ出力 〔出力 4 点〕
- 2) 拡張入出力 (ディジタル系) モジュール: 最大 16 台 ・イベント入出力モジュール 〔入力・出力 各 8 点〕
- 3) 拡張通信モジュール:1台
- 3. モジュール間接続方法:

横連結コネクタ連結

(電源, RS485 通信は, 連結内 1 箇所の みで可)

4. 制御ループ数, I/O 点数

1) 制御ループ :最大 64 ループ

2) I/O 点数 : DI 128 点 / DO 128 点



拡張通信モジュール(PROFIBUS)仕様

1. 一般仕様

(1) 電 源 電 圧: DC24V ± 10%

(2) 消 費 電 力: 最大 3.2 W (135 mA) [DC24V 時]

(3) 絶 縁 抵 抗: 20M Ω以上 (DC500V)

(4) 耐 電 圧: 電源⇔ローダー通信 AC1000V 1 分間

電源⇔ SLD / FG 端子,PROFIBUS 通信

AC1000V 1分間

(5) 適 応 規 格: UL, C-UL, CE マーキング, RoHS 指令 〔UL, C-UL 申請中〕

2. PROFIBUS 通信モジュール

2.1 PROFIBUS 通信

- (1) 対応バージョン: PROFIBUS DP-V0 (サイクリック通信)
- (2) 局 種 別: スレーブデバイス局
- (3) 通信速度及び通信距離:

	9.6, 19.2, 93.75kbps	187.5kbps	500kbps	1.5Mbps	3M, 6M, 12Mbps
総延長距離	1200m 以下		400m 以下		100m 以下

(4) 局 番: 設定可能局番 1 ~ 99

(5) 通信データ長(サイクリック通信)

リモート入出力	リモート入出力
ビット	ワード
各 64 ビット	各8ワード
各 128 ビット	各 16 ワード
各 256 ビット	各 32 ワード
各 512 ビット	各 64 ワード
各 864 ビット	各 108 ワード

(6) 接続ケーブル: タイプ A 対応 PROFIBUS 専用ケーブル

(7)接続方法: M3ネジ端子台

(8)終端抵抗:外付け(220Ω, 1/2W) または,内部スイッチ設定による。

2.2 表示・設定

(1)表 示 器: 状態表示 LED (2色×2点+1点)

(2) 表 示 内 容:RUN/FAULT, 制御モジュール接続ステータス(TX/RX), PROFIBUS ステータス (ONL)

(3) 設定器及び設定内容

	設定器	設定内容
正面	ロータリー SW × 2	PROFIBUS 局番設定
機器内部	ディップ SW(3bit)× 1	PROFIBUS データ交 換ワード設定

3. 停電処理

(1) 停 電 検 出: 2ms 以下の停電に対して影響なし

(2) 停 電 時 動 作: 初期状態からの起動(コールドスタート)

(3) パラメータ保護: 不揮発性メモリ (EEPROM) による保持

(書き換え回数 10 万回)

4. 自己診断

・方式 : ウォッチドッグタイマによるプログラム

異常監視

5. 構造

(1) 取 付 方 法: DIN レールによる盤内取付けまたは M3 ネジによる壁面取り付け

(2) 外 形 寸 法: 30 (W) × 100 (H) × 85 (D) mm (突起物, 端子カバー除く)

(3) 質 量:約 200g

(4) 外 部 端 子

・PROFIBUS 通信接続:

着脱式端子台 (M3 ネジ× 20 端子)

・電源接続:

本体ベース部端子台 (M3 ネジ×2端子) 横連結モジュール間は、サイド連結コネクタにて供給可能 (33 台まで)

・ローダ通信ポート:

φ 2.5 3 極ミニプラグ/ジャック [本体前面に配置]

(5) ケース 材 質: 変性 PPO (難燃グレード UL94V-0 相当)

(6) ケ ー ス 色: 赤 (胴体部), 黒 (端子部, ベース部)

(7) 保 護 構 造

・胴体部 :IP20 相当 (上下面にスリット付き)

・端子部 :IP00 相当,

オプションにて端子カバー装着可能

6. 正常動作条件

(1) 周囲温度【注】: - 10 ~ 50℃

【注】「周囲温度」とは、本器が設置された機器又は盤内において、本器の

下面側における温度を指す。

(2) 周 囲 湿 度: 90%RH以下(結露なきこと)

(3) 振 動: 10 ~ 70Hz, 9.8m/s² (1G) 以下

7. 輸送・保管条件(梱包状態)

(1)保存温度:-20℃~60℃

(2) 周 囲 湿 度: 90%RH 以下(結露なきこと) (3) 振 動: 10~70Hz, 9.8m/s²(1G)以下

(4) 衝 擊: 294m/s²(30G)以下

8. 納入範囲

・調節計本体:1台 ・取扱説明書:1部

9. パソコンローダソフトウェア

(1) 供給媒体

・計測機器ホームページ(http://www.fic-net.jp)か ら無償ダウンロード

(2) 推奨動作環境

・パソコン:DOS/V パソコン (PC-AT 互換パソコン)

・対応 OS: Windows XP(日本語版/英語版)で

動作確認済

・RAM : 256M バイト以上

・ハードディスク空き容量:500M バイト以上


・ディスプレイ解像度: 1024 × 768 ドット以上


・シリアルインターフェイス: RS-232C 1ポート (未装備の場合は、市販の USB-シリアル変換ケー ブル要)

(3) PUM との接続

・本体前面のローダ接続インターフェイス経由(別売りの専用ケーブル要)

形式指定






〔表1〕絶縁ブロック図


電源	DDOEIDIIC XA
ローダ通信	PROFIBUS 通信

== 機能絶縁(AC1000V) ── 機能絶縁(AC500V)


外形図(単位:mm)



ベース部 (本体を外した状態)




ネジ取付け時 穴寸法



設置上の注意


本計器の上下には、放熱のため 30mm以上(推奨50mm)の空間を確保して下さい。




外部接続図

端子割付け

ローダポート接続プラグ (RS-232C)




φ2.5 3極ミニチュアプラグ








ベース部





PROFIBUS 通信モジュールのステータス

内容	読出し/書込みデータ設定範囲	工場出荷値	レジスタ番号
設定異常	0101h:ロータリスイッチ(ステーション番号)範囲外	_	30232
	0102h:DIP スイッチ(データ交換ワード数)範囲外		
	0203h:EEPROM 格納ステーション番号範囲外		
	0204h:EEPROM 格納データ交換ワード数範囲外		
	0205h:出力データ交換パターン範囲外		
	0206h:入力データ交換パターン範囲外		
	0207h:出力エリアのデバイスサイズ範囲外		
	0208h:入力エリアのデバイスサイズ範囲外		
	0209h:ウィンドウ通信パターン範囲外		
	020Ah:出力エリアのステーション No. 範囲外		
	020Bh:出力エリアのレジスタ番号範囲外		
	020Ch:入力エリアのステーション No. 範囲外		
	020Dh:入力エリアのレジスタ番号範囲外		
	0211h:ウィンドウ通信(EEPROM)範囲外		

PUMCP

PROFIBUS 通信設定

内容	読出し/書込みデータ設定範囲	工場出荷値	レジスタ番号
PROFIBUS 通信ステーション番号	1 ~ 125	1	40001
PROFIBUS 出力通信パターン	0:0ワード	0	40003
	1:8ワード		
	2:16 ワード		
	3:32 ワード		
	4:64 ワード		
	5:108 ワード		
PROFIBUS 入力通信パターン	0:0ワード	0	40004
	1:8ワード		
	2:16 ワード		
	3:32 ワード		
	4:64 ワード		
	5:108 ワード		
出力エリアデバイスサイズ	0 ~ 108 ワード	0	40104
入力エリアデバイスサイズ	0 ~ 108 ワード	0	40105
ウィンドウ通信パターン	0:ウィンドウ通信なし	0	40106
	1:1 ワードデータ通信		
	2:2 ワードデータ通信		
	3:4 ワードデータ通信		
	4:8 ワードデータ通信		
	注:上記は最大ワード数です。		

メモリ割付け(出力エリア)

内容	読出し/書込みデータ設定範囲	工場出荷値	レジスタ番号
出力エリア登録	0:未使用	0	41001
ステーション No.(1 ワード目)	1 ~ 16:制御 / アナログモジュール		
	17 ~ 32:イベントモジュール		
	注:上記以外は設定不可		
出力エリア登録	0,40000~49999 (注 1)	0	41002
レジスタ No.(1 ワード目)			
出力エリア登録	0:未使用	0	41003
ステーション No.(2 ワード目)	1 ~ 16:制御 / アナログモジュール		
	17 ~ 32:イベントモジュール		
	注:上記以外は設定不可		
出力エリア登録	0,40000~49999 (注 1)	0	41004
レジスタ No.(2 ワード目)			
:	:	:	:
出力エリア登録	0:未使用	0	41215
ステーション No. (108 ワード目)	1 ~ 16:制御 / アナログモジュール		
	17 ~ 32:イベントモジュール		
	注:上記以外は設定不可		
出力エリア登録	0,40000~49999 (注 1)	0	41216
レジスタ No.(108 ワード目)			

注 1: 「出力 / 入力エリア登録番号」(ユーザーズマニュアル: PROFIBUS モジュール INP-TN5A0489) に記載のあるアドレスのみ設定可能。

ただし、「登録禁止」欄に"※"があるパラメータは、設定不可。

メモリ割付け(入力エリア)

内容	読出し/書込みデータ設定範囲	工場出荷値	レジスタ番号
入力エリア登録	0:未使用	0	43001
ステーション No.(1 ワード目)	1 ~ 16:制御 / アナログモジュール		
	17 ~ 32:イベントモジュール		
	注:上記以外は設定不可		
入力エリア登録	0,30000~49999 (注 2)	0	43002
レジスタ No.(1 ワード目)			
入力エリア登録	0:未使用	0	43003
ステーション No.(2 ワード目)	1 ~ 16:制御 / アナログモジュール		
	17 ~ 32:イベントモジュール		
	注:上記以外は設定不可		
入力エリア登録	0,30000~49999 (注 2)	0	43004
レジスタ No.(2 ワード目)			
:	:	:	:
入力エリア登録	0:未使用	0	43215
ステーション No. (108 ワード目)	1 ~ 16:制御 / アナログモジュール		
	17 ~ 32:イベントモジュール		
	注:上記以外は設定不可		
入力エリア登録	0,30000~49999 (注 2)	0	43216
レジスタ No.(108 ワード目)			

注 2:「出力 / 入力エリア登録番号」(ユーザーズマニュアル:PROFIBUS モジュール INP-TN5A0489) に記載のあるアドレスのみ設定可能。

ただし、「登録禁止」欄に"※"があるパラメータは、設定不可。

⚠ 安全に関するご注意

*この商品をご使用の際には、事前に取扱説明書を必ずお読みください。

富士電機株式会社

本社 〒141-0032 東京都品川区大崎一丁目11番2号(ゲートシティ大崎イーストタワー) http://www.fujielectric.co.jp

. 営業拠点

北海道地区 TEL(011)221-6407 東北地区 TEL(022)225-5355 関東地区 TEL(03)5435-7041 TEL (06) 6455-6790 TEL (082) 247-4233 関西地区 中国地区 TEL (089) 933-9101 四国地区 中部地区 TEL (052) 746-1014 九州地区 TEL (092) 262-7844 TEL (076) 441-1230

計測機器のホームページ http://www.fujielectric.co.jp/products/instruments/

お問合せは、下記または弊社左記事業所へお願いいたします。